

HM

# 南京信息工程大学 GPU 集群使用说明

**Aaron Liu** 2013-6-17



一、 系统配置清单及产品介绍	3
1.1 集群管理节点(ServMax XN-12301,1台)	4
1.2 存储节点配置(ServMax XR-42303,1台)	4
1.3 GPU 节点配置(SerMax Xr-4801GK2, 6 台)	4
二、系统规划及配置图	5
2.1 系统网络拓扑图	5
2.2 各节点 IP 及主机名分配	5
三、集群基础及配置	7
3.1. 支持的硬件架构	7
3.2 最低硬件需求	7
3.3 一般集群网络结构	8
3.4 网络规划及 IP 地址分配	8
3.5 集群的文件系统	10
3.5.1 管理节点文件系统	10
3.5.2 存储节点文件系统	10
3.5.2 计算节点文件系统	10
四、常用软件的路径	12
五、资源管理器 Torque 的使用	13
5.1 作业递交命令	13
5.2 查看队列中的作业状态: qstat	13
5.3 挂起作业: ghold	14
	14
5.4 収泪住起: qrls	14
5.5 终止作业: qdel	14
5.6 显示节点信息: pbsnodes 和 qnodes	14
六. windows 端用 ssh 工具远程登录	15
6.1 安装	15
6.2 从远程主机下载文件	15
6.3 ssh 远程登录	17





一、系统配置清单及产品介绍

### 总体配置:

项目	描述	数量
管理节点	1U	1台
存储节点	4U	1台
GPU 计算节点	4U	6 台
集群附件	千兆网络交换机、Infiniband 交换机、KVM 等	1套



# 1.1 集群管理节点(ServMax XN-12301,1台)

配置表:

项目	描述	数量
CPU	6 核心 Intel E5-2620	2
内存	DDR3 1333 4G ECC REG	8
硬盘	600GB 企业级 SAS 盘	2
Infiniband 卡	Mellanox FDR (56Gb/s)	1

# 1.2 存储节点配置(ServMax XR-42303,1台)

配置表:

项目	描述	数量
CPU	6 核心 Intel E5-2620	2
内存	DDR3 1333 4G ECC REG	8
硬盘	3TB 企业级 SATA 盘	16
硬盘	240GB 企业级 SSD	1
Infiniband 卡	Mellanox FDR (56Gb/s)	1

# 1.3 GPU 节点配置(SerMax Xr-4801GK2,6台)

配置表:

项目	描述	数量
CPU	6 核心 Intel E5-2620	2
内存	DDR3 1333 8G ECC REG	8
硬盘	500GB 企业级 SATA 盘	1
Infiniband 卡	Mellanox FDR (56Gb/s)	1
GPU	Tesla K20	6



# 二、系统规划及配置图

# 2.1 系统网络拓扑图



2.2 各节点 IP 及主机名分配

	外网访问及 IPM	I 系统管理	管理网络	计算网络
主机名	外网端口 IP(eth1)	IPMI 端口	内网端口 (eth0)IP	ib0
hpccluster	192. 168. 1. x	10. 2. x. 253	10. 1. 1. 1	10. 3. 3. 1
nas-0-0		10. 2. x. 254	10. 1. 1. 254	10. 3. 3. 254
compute-0-1		10. 2. x. 1	10. 1. 1. 253	10. 3. 3. 253



compute-0-2	10. 2. x. 2	10. 1. 1. 252	10. 3. 3. 252
compute-0-6	10. 2. x. 6	10. 1. 1. 248	10. 3. 3. 248

**AMAX**<sup>®</sup> | Total IT Solutions Provider

### 三、集群基础及配置

AMAX 集群管理软件是一套以性能优秀、成熟和稳定的 RedHat Advance Server 基础,融合节点管理,任务管理,状态监控等多种功能,使用方便的集群 管理系统。具有以下的功能和特点:

在集群管理上,由 FRONTEND(前端或管理节点)加 NODE(计算节点)组成, 默认的情况下前者承担集群的管理和服务,后者承担计算任务。

在系统的安装、维护方面简单易操作,因为系统集成大量的自动化脚本及各种所 需功能的软件包,在安装的时候会自动设置好多种服务如 NFS、性能监控服务程 序等,计算节点全部通过 PXE 网络系统从主节点下载文件并自动完成所有的安 装与设置,增加删除节点等,管理起来相当方便。在故障维护上也非常简单,如 对于故障节点,在硬件修复完成后,只需接入集群网络即会自动完成文件的下载 与安装,无需人为干预。这些工作在管理节点上就可以完成,无需围绕每个计算 节点重复设置。

在任务管理与状态监控上,集群管理系统提供了一整套基于 WEB 的组件用 于监控自身的活动及配置状况,如处理器、内存及交换分区使用情况、网络负载、 节点状态和当前计算任务的进展等。

#### 3.1. 支持的硬件架构

处理器架构: • x86 (ia32, AMD Athlon.) • x86\_64 (AMD Opteron and EM64T) 网络:

• 以太网

支持一些专用网络及组件 (e.g., Myrinet, Infiniband, nVidia GPU)。可以从各自供应商的官网获得需要的硬件和软件信息。

#### 3.2 最低硬件需求

前端节点(管理节点或头节点):

- 硬盘容量: 30 GB
- 内存容量:1GB

**AMAX**<sup>®</sup> | Total IT Solutions Provider

- •2个以太网卡(如: "eth0" and "eth1")
- •BIOS 启动顺序:光驱, Hard Disk

计算节点:

- 硬盘容量: 30 GB
- 内存 容量:1GB
- •1个以太网卡 (如 "eth0")
- •BIOS 启动顺序:光驱, PXE (Network Boot), 硬盘

### 3.3 一般集群网络结构

下图显示了前端节点与计算节点的连接关系:



计算节点管前端节点的 eth0 网卡接在交换机上,通过此网络提供集群的安装管理和文件系统的共享和传递。管理节点至少需要 2 个网卡,除了一个 eth0 接在交换机上与计算节点通信外,还有另外的 eth1 接在外部网络上,可以是公 网也可以是校内局域网。

### 3.4 网络规划及 IP 地址分配

本次集群网络总共分为3个部分:



其中外网访问 192.168.1.x; 千兆以太网占用 10.1.1.x 网段, 主要作为计算 节点的管理网络,同时作为 infiniband 网络的备份,辅助计算网络,保证 Infiniband 网络出现故障需要维护时,整个计算集群也依然可以继续使用; IPMI 远程管理在 10.2.2.x 网段,方便同时进行远程访问和系统管理,计算网络主要 使用 infiniband 网络进行计算数据传递,在 10.3.3.x 网段。 系统网络 IP 地址分配如下:

	外网访问及 IPM	I 系统管理	管理网络	计算网络
主机名	外网端口 IP(eth1)	IPMI 端口	内网端口 (eth0)IP	ib0
hpccluster	192. 168. 1. x	10. 2. x. 253	10. 1. 1. 1	10. 3. 3. 1
nas-0-0		10. 2. x. 254	10. 1. 1. 254	10. 3. 3. 254
compute-0-1		10. 2. x. 1	10. 1. 1. 253	10. 3. 3. 253
compute-0-2		10. 2. x. 2	10. 1. 1. 252	10. 3. 3. 252
	•••••	•••••	•••••	
compute-0-6		10. 2. x. 6	10. 1. 1. 248	10. 3. 3. 248



### 3.5 集群的文件系统

#### 3.5.1 管理节点文件系统

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda1	197G	15G	173G	8%	/
tmpfs	16G	24K	16G	1%	/dev/shm
/dev/sda5	337G	3.8G	316G	2%	/export
/dev/sda2	7.9G	529M	7.0G	7%	/var
tmpfs	7.7G	49M	7.7G	1%	/var/lib/ganglia/rrds
nas-0-0.local:/export/home	15T	138M	14T	1%	/export/home

其中/export下的一些目录还是 nfs 文件共享目录; /export/home 目录是通过网络 共享的存储节点的文件系统,所以文件其实是保存在存储节点,这个目录保存的 是普通用户的数据文件。

### 3.5.2 存储节点文件系统

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda1	197G	31G	157G	17%	/
tmpfs	16G	0	16G	0%	/dev/shm
/dev/sda3	288G	191M	273G	1%	/export/data1
/dev/sdb1	15T	139M	14T	1%	/export/home
/dev/sdb2	12T	154M	11T	1%	/export/data2
/dev/sdb3	12T	154M	11T	1%	/export/data3

### 3.5.2 计算节点文件系统

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda1	16G	5.1G	9.6G	35%	/
tmpfs	32G	0	32G	0%	/dev/shm
/dev/sda5	439G	2.2G	414G	1%	/state/partition1
/dev/sda2	3.9G	163M	3.5G	5%	/var
nas-0-0.local:/export/home/user	15T	138M	14T	1%	/home/ <i>user</i>



其中 user 为实际用户名称的代表。



# 四、常用软件的路径

**AMAX**<sup>®</sup>

/opt

大部分软件位于/opt下,如 openmpi 位于/opt/openmpi, torque 位于/opt/torque 等,

是 Linux FHS 标准建议的软件安装路径。

[root@hpccluster ~]# ls /opt/ acm bio ganglia iozone knem-0.9.7mlnx1 mpich2 amax-tools confuse ibutils iperf mellanox openmpi

#### /share/apps

一些可执行程序可以放在/share/apps下,计算节点就可以看到和运行,因为这个目录是管理节点通过 NFS 共享出来给其它节点使用的目录。

#### /export/local

在管理和计算节点实际创建的目录,软件会真正安装在各个节点,这样软件在启动和运行中就会减少网络占用,提高效率,但相比/share/apps来说安装会比较花费时间。

#### /root/backup

此目录下暂时放置一些重要的配置文件,软件。

**Total IT Solutions Provider** 



# 五、资源管理器 Torque 的使用

与作业相关常用的用户命令主要有: pbsnodes:显示节点信息 qdel: 取消指定的作业 qhold: 挂起一个作业 qmove: 将一个作业从一个队列移到另一个队列中 qnodes: pbsnodes 的别名,显示节点信息 qorder: 交换两个作业的排队顺序 qrls:将被挂起的作业送入准备运行的队列中 qselect: 显示符合条件的作业的作业号 qstat:显示队列、服务节点和作业的信息 qsub: 提交作业

### 5.1 作业递交命令

qsub mytask.sh mytask.sh 为作业脚本,下面为一简单样例: **#PBS -S** /bin/bash **#PBS** -o script.out **#PBS** -j oe **#PBS** -l nodes=1:ppn=1:gpus=1 cd \$PBS\_O\_WORKDIR /opt/NVIDIA\_GPU\_Computing\_SDK/C/bin/linux/release/FDTD3d

#### 5.2 查看队列中的作业状态: qstat

利用 qstat 可以查看作业的运行状态: user@hpc:~\$ qstat 输入上面命令后,将给出类似下面的输出: Job id Name S User Time Use Queue 48.hpc job name4 us e r 0 E dque 49. hpc job name1 us e r 00:00:00R dque 50.hpc job name2 us e r 0 Η dque 51.hpc job name3 us e r 0 dque Q 上面几列的含义分别为:作业号、作业名、用户名、使用的时间、状态、队列 名,其中状态中的C、E、H、Q和R 分别表示作业处于完成、退出、挂起、排 队和运行中,使用qstat-f可以查询作业退出状态。



#### 5.3 挂起作业: qhold

qhold 命令可以挂起作业(只能是排队等待的作业才能挂起,正在运行的作业不能挂起),被挂起的作业将不被执行,这样可以让其余作业优先得到资源运行,被挂起的作业在用 qstat 命令查询时显示的状态标志为 H,下面命令将挂起作业 号为 50.hpc 的作业:

user@hpc: \$ qhold 50.hpc

#### 5.4 取消挂起: qrls

被挂起的作业可以利用 qrls 来取消挂起,重新进入等待运行状态: user@hpc:~\$ qrls 50.hpc

#### 5.5 终止作业: qdel

用户如果想终止一个作业,可以利用 qdel 来取消: user@hpc:<sup>~</sup> \$ qdel 50.hpc

#### 5.6 显示节点信息: pbsnodes 和 qnodes

利用 pbsnodes 和 qnodes (实际两者是同一个命令的两个名字)可以显示系统各 个节点的信息,比如空闲 (free)、当机 (down)、离线 (offline)。例如:显示所 有空闲的节点: user@hpc:<sup>\*</sup> \$ pbsnodes -l free 其输出为: node0101 free node0102 free node0104 free **AMAX**<sup>®</sup> | Total IT Solutions Provider

# 六. windows 端用 ssh 工具远程登录

SSH Secure Shell Client 3.2.9 是一个免费的基于 SSH 协议的远程工具 下载地址: <u>http://www.onlinedown.net/softdown/20089\_2.htm</u>

### 6.1 安装

双击安装,按默认设置,直到完成。

安装后会在桌面产生两个快捷方式:一个(白色图标的 SSH Secure Shell Client)用于远程登录操作,另一个(黄色图标的 SSH Secure File Transfer Client)可以用来上传/下载文件,后面会用到。请见下图:



### 6.2 从远程主机下载文件

软件在我们公司的集群管理节点上,使用 SSH Secure File Transfer Client 下载到本地。打开该文件,如下图所示。



열 - defaultsftp - SSH S	ecure File Tr	ansfer		
∬ <u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>O</u> peration <u>W</u>	indow <u>H</u> elp			
🛛 🗶 🍠 🖪 🕄 🔬 🎾 '	🎭   J 🕆 🔚	□ :- ::: ::: abc 010 01⁄c def 101 ½f	😳 🛷 <b>k</b> ?	
🖉 📔 Quick Connect   📄 Profiles				
🛛 🔁 🖄 🛍 🌣 🔤 🛣	▼ Add	🔁   🏕 📾 🌣   💣 🗙   [	- Add	
Local Name 🔬	Size Type	Remote Name	Size Type	
3.5 软盘(A:)	3.5 英			
● cp 和時間 しけ の cp 和時間 (D・)	今地做盗			
◎ 本地磁盘 (N·)	本地磁盘			
爱'192.168.119.17'上的	网络驱			
鎏'192.168.119.17'上的	网络驱			
鎏'192.168.113.211'上	网络驱			
☆ 松利面収	承统义			
	>		>	
Transfer Queue				
Source File Source Directory	/ Destination Di	re Size Status	Speed Time	
Not connected - press Enter or $S_1$				

点击左上方的"Quick Connect",见下图红色方框圈住的地方:

🚰 - defaultsftp - SSH Secure File Transfer 📃 🗖 🔀					
Eile Edit View Operation Window Help					
		🕞 🗠 👦 🕁 🔤 🖂 🖂			
	- Auu				
Local Name 🛆	Size Type	Remote Name	Size Type		
3.5 软蓝 (A:)	3.5 英				
☞本地磁盘 (C:)	本地磁盘				
3 CD 地动器 (D:)	CD 地动器				
☞本地磁盘 (H:)	本地磁盘				
2 192.168.119.17′上的	网络兆				
🧝 192.168.119.17 上的	网络驱				
🛫 ′ 192. 168. 113. 211′ 上	网络兆				
🚱 控制面板	系统文				
<	>	<	>		
Transfer Queue )					
	Destination Di	re Size Status	Speed Time		
<			)>		
Not connected - press Enter or S					

在弹出的窗口中输入 ip 地址和用户名,如下图所示:





接下来会提示密码 (见上面), 然后就可以登录了, 界面如下:



#### 6.3 ssh 远程登录

Ssh 远程登录通过 SSH Secure Shell Client,登录方式和上述 SSH Secure File Transfer Client 一样:可以直接从双击 SSH Secure Shell Client 的白色图标开始,象上述 SSH Secure File Transfer Client 一样登录,登录后界面如下图所示:





接下来就可以象在本地一样操作了。